

GEBRUIKSAANWIJZING
Cleanfix PE 145 Scrubbee

Cleanfix Benelux B.V.
De Scheper 255
5688 HP OIRSCHOT

Telefoon: 0499 – 55 00 33
Telefax: 0499 – 55 00 60

Internet: www.cleanfix.nl
E-mail: info@cleanfix.nl



Garantie

In elk land gelden de door onze verantwoordelijke Cleanfix-maatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Storingen aan uw apparaat verhelpen wij binnen de garantietermijn zonder kosten indien de oorzaak een materiaal- of fabricagefout is. Bij een onder de garantie vallende storing kunt u contact opnemen met uw dealer of met Cleanfix Benelux.

Gebruiksaanwijzing Scrubbee

Gefeliciteerd met uw uitstekende keuze. De **PE 145 Scrubbee** is een lichte en gemakkelijk te hanteren machine op accu voor allerhande schoonmaakwerkzaamheden. De machine is uitermate geschikt bij de schoonmaak van trappen, wanden, kleine en volle ruimtes, waar overige standaard machines moeilijk of nauwelijks kunnen worden ingezet.

1. Bijbehorende onderdelen en accessoires

- De draaischijf verbonden met de motor en de aan/uit schakelaar op de kunststof kast met handgreep zijn standaard
- Wisselbare telescoop steel met handvat en aan/uit schakelaar
- Accu, NiCd 9,6 volt 1900 mAh., als optie ook leverbaar in NiMh 9,6V 3000 mAh.
- Snellader 230 volt (optie 120 volt)
- Nylon borstel (meerdere modellen of verschillend van hardheid, geschikt voor diverse toepassingen beschikbaar)
- Nylon pad (meerdere hardheid gradaties leverbaar)
- Microvezel pad (optioneel)

2. Voor gebruik

- Controleer voordat u de snellader op het stroomnet aansluit, of de netspanning (230 volt) met de op de lader vermelde spanning overeenstemt. Opladen van de accu is alleen in droge ruimtes toegestaan.
- Steek de stekker in het stopcontact en plaats de accu in de oplader.
- Maak bij het opladen van de accu uitsluitend gebruik van de door de fabrikant voorgeschreven oplader.
- Als het groene lampje op de lader brandt is de accu volledig geladen en klaar voor gebruik.
- Plaats de accu in de daarvoor aanwezige opening in het motorgedeelte van de machine.
- Accu goed aandrukken. De op de accu aanwezige geleiders zorgen voor de juiste positionering.
- Plaats de borstel met de nokken in de gaten van de draaischijf onder de motor. In het geval de nylon borstel tijdens vervoer of verkeerd opbergen vervormd is, deze gedurende 30 seconden in heet water onderdompelen. De borstel keert dan weer terug in zijn juiste vorm.
- Indien u met pads werkt, plaats deze dan zo centraal mogelijk in het midden direct op het klittenband onder de draaischijf van de motor.
- De juiste werkhogte, afhankelijk van de uit te voeren taak, wordt verkregen door de telescoop steel met behulp van de kunststof draaisluiting op hoogte af te stellen.
- Met behulp van de draaiknoppen, de op hoogte instelbare handgreep naar behoefte instellen.

3. Telescoop steel plaatsen en wegnemen

- Plaats de telescoop steel in de daarvoor aangebrachte opening van het motorgedeelte en druk deze stevig aan totdat u een klik hoort. Daarna de kunststof draaiknop op de metalen beugel licht aandraaien.
- Voordat u de telescoopsteel wegneemt de draaiknop op de metalen beugel licht los draaien. De drukknop op het zwarte verbindingstuk indrukken en met een lichte ruk de steel wegnemen.

4. Gebruik (met telescoopsteel bij rechtshandig gebruik)

- Neem de in hoogte instelbare handgreep met de linkerhand vast.
- Neem de bovenste handgreep met schakelaar in de rechterhand.
- Trek nu de schakelaar in en houdt deze ingetrokken gedurende het gebruik. Nadat de schakelaar loslaat, stopt de motor onmiddellijk.

5. Gebruik (als handapparaat zonder steel)

- Neem het motorgedeelte bij de kunststof greep in de hand.
- Het motorgedeelte van de **PE 145 Scrubbee** is standaard uitgerust met een veiligheidspal boven op de handgreep, die de uiteindelijke schakelaar blokkeert.
- Druk de veiligheidspal met de duim naar voren, voordat u de schakelaar intrekt. Als de motor loopt kan de veiligheidspal worden losgelaten.
- De motor start zodra de schakelaar wordt ingetrokken. Gedurende het gebruik dient de schakelaar ingetrokken te zijn. Nadat u de schakelaar loslaat, stopt de motor onmiddellijk.



6. Na ieder gebruik

- Neem de borstel of de pad van de machine en maak deze schoon.
- Maak de machine schoon en droog.
- Borstel altijd op de nokken opslaan om vervorming van de borstelharen te voorkomen.

7. Indien de accu nagenoeg leeg is

- Verwijder de accu uit de **PE 145 Scrubbee** door de op de accu aangebrachte pallen in te drukken en de accu uit het motorgedeelte te trekken.
- Steek de stekker van de oplader in het stopcontact. Het groene lampje gaat branden.
- Plaats de accu op de oplader.
- Het rode lampje geeft aan dat het opladen is gestart.
- Indien het groene lampje weer gaat branden is het opladen gereed en de accu weer klaar voor gebruik.

8. Veiligheidsaanwijzingen voor accu en machine

- Gebruik de oplader **NOOIT** in vochtige of natte ruimten!
- Voorkom schade aan de spanningskabel van de oplader door scherpe randen of voorwerpen. Indien de spanningskabel van de oplader beschadigd is, moet deze direct door een door de fabrikant erkende vakhandel ter reparatie worden aangeboden.
- Accu's welke niet meer gebruikt worden mogen nimmer worden verbrand. De accu's kunnen exploderen bij verbranding.
- Indien er vloeistof uit de accu met huid in aanraking komt, ga dan als volgt te werk:
 1. Was betreffende gedeelte van de huid direct en overvloedig met water en zeep.
 2. Neutraliseer de accuvloeistof met azijn of sap van een citroen.
 3. Indien accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, direct met schoon water en gedurende minstens 10 minuten spoelen. Neem direct contact op met een arts.
- **Let op!** Gebruikte accu's kunnen schadelijk zijn voor het milieu en mogen alleen worden aangeboden aan een daarvoor aangewezen verzamelpunt voor chemisch afval en niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. Onder extreme omstandigheden kan een kleine hoeveelheid vocht uit de accu treden. Dit hoeft niet direct op schade te duiden.

9. Overige aandachtspunten

- Ondanks dat de **PE 145 Scrubbee** tegen indringend vocht is beschermd, mogen de draaischijf, de motor noch de accu direct in contact met water worden gebracht.
- Ondanks dat de **PE 145 Scrubbee** met een beschermkap uitgevoerd is, adviseren wij naar gelang van inzet ogen en gezichtsbescherming te dragen die tegen, bij het werken met chemicaliën voldoende bescherming bieden.
- Bij het werken op trappen, ladders of steigers dient er rekening gehouden te worden met de bijbehorende veiligheidsmaatregelen en de uitwijkende kracht die door de rotatie van de machine optreedt.
- Ofschoon de draaiende delen van de **PE 145 Scrubbee** optimaal zijn beveiligd, dient verwarring van draden of snoeren met de roterende delen te worden vermeden.

10. Technische specificaties

- Accu 9,6 V NiCd 1900 mAh (optioneel NiCd 3000 mAh).
- Snellader 230 volt (optioneel 120 volt) laadtijd 60 minuten.
- Gebruikstijd met een enkele accu, ongeveer 1,5 uur.
- Draaisnelheid motor 350 omwentelingen/per minuut.
- Body en haren borstel van Nylon
- Draaischijf is geschikt voor pads met een doorsnee van 150 mm / 6 inch.
- **PE 145 Scrubbee** inclusief accu, weegt 2,8 kg.
- Accu, snellader en **PE 145 Scrubbee** zijn met CE keurmerk uitgevoerd.